


**El sillón** se monta de la siguiente manera:




**Cajas necesarias:**

1 caja (asiento)	60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura
1 caja (espaldero)	60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura
2 cajas (posabrazos)	80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 cm de altura

**Comentarios:**

Cerrar cada caja por separado. Después agrupar todas las cajas hasta que tengan forma de sillón y poner la funda de tela encima. Se pueden utilizar alfileres de gancho en las esquinas del sillón para dar forma a la tela.

**Sofá de 2 plazas** se monta de la siguiente manera:




**Cajas necesarias:**

2 caja (asiento)	60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura
2 caja (espaldero)	60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura
2 cajas (posabrazos)	80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 cm de altura

**Comentarios:**

Cerrar cada caja por separado. Después agrupar todas las cajas hasta que tengan forma de sofá y poner la funda de tela encima. Se pueden utilizar alfileres de gancho en las esquinas del sofá para dar forma a la tela.

**Sofá de 3 plazas** se monta de la siguiente manera:




**Cajas necesarias:**

3 caja (asiento)	60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura
3 caja (espaldero)	60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura
2 cajas (posabrazos)	80 cm de ancho x 15 cm de profundidad x 60 cm de altura

**Comentarios:**

Cerrar cada caja por separado. Después agrupar todas las cajas hasta que tengan forma de sofá y poner la funda de tela encima. Se pueden utilizar alfileres de gancho en las esquinas del sofá para dar forma a la tela.

**Mesa de centro** se monta de la siguiente manera:




**Cajas necesarias:**

1 caja	60 cm de ancho x 60 cm de profundidad x 40 cm de altura
1 cruz de fortalecimiento	cartón marrón, encajar dos partes juntas

**Comentarios:**

Montar la caja y cerrar con la cinta adhesiva de doble cara. La cruz de fortalecimiento se sitúa en el lado inferior de la caja para fortalecer la mesa.

**Mesilla/mesilla de noche/ taburete** se monta de la siguiente manera:




**Cajas necesarias:**

1 caja	45 cm de ancho x 45 cm de profundidad x 45 cm de altura
1 cruz de fortalecimiento	(solo con la mesilla y la mesilla de noche) cartón marrón, encajar dos partes juntas

**Comentarios:**

Montar la caja y cerrar con la cinta adhesiva de doble cara. Para formar la cruz de fortalecimiento hay que encajar las piezas juntas. La cruz de fortalecimiento se sitúa en el lado inferior de la caja para fortalecer la mesilla.

**La columna** se monta de la siguiente manera:





Cajas necesarias:

1 caja	28 cm de ancho x 28 cm de profundidad x 80 cm de altura
1 cruz de fortalecimiento	cartón marrón, doblar una parte

Comentarios:

Montar la caja y cerrar con la cinta adhesiva de doble cara. El fortalecimiento se dobla por la mitad y se sitúa en el lado inferior de la caja para fortalecer la columna.

**La cama** se monta de la siguiente manera:




Cajas necesarias:

4 cajas	90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 45 cm de altura
1 caja	90 cm de ancho x 10 cm de profundidad x 90 cm de altura

Comentarios:

Montar las cajas y cerrar cada una con la cinta adhesiva de doble cara. Después agrupar todas las cajas hasta que tengan forma de cama. La cabecera se sitúa contra las demás cajas. Se pueden unir las cajas con cinta adhesiva de doble cara, para que no se muevan.

**El armario** se monta de la siguiente manera:





Cajas necesarias:

1 caja	90 cm de ancho x 50 cm de profundidad x 45 cm de altura
1 panel	impreso del armario
1 cruz de fortalecimiento	cartón marrón, doblar una parte

Comentarios:

Montar la caja y cerrar con la cinta de doble cara. El panel se dobla por la línea marcada. En el lado trasero del panel: remover la cubierta que cubre la cinta adhesiva. Pegar el panel de forma recta encima de la caja. Después quitar el resto de las cubiertas de cinta adhesiva. Las distintas partes del armario se pueden apilar.

**Mesa comedor** se monta de la siguiente manera:




Cajas necesarias:

2 cajas (la base)	60 cm de ancho x 20 cm de profundidad x 74 cm de altura
1 caja (tablero)	90 cm de ancho x 10 cm de profundidad x 90 cm de altura

Comentarios:

Montar las cajas y cerrar cada una con la cinta adhesiva. Después juntar las cajas de base para que formen una columna. Se puede utilizar cinta transparente para que no se muevan. El tablero se encaja encima de la columna. Dejar el cartón dentro de la caja tablero, para que sirva de fortalecimiento.

**La chimenea** se monta de la siguiente manera:



Cajas necesarias:

2 cajas (posición vertical)	28 cm de ancho x 28 cm de profundidad x 80 cm de altura
1 Caja de fuego	80 cm de ancho x 85 cm de altura
1 caja (posición horizontal)	116 cm de ancho x 28 cm de profundidad x 15 cm de altura

Comentarios:

Montar las cajas y cerrar cada una con cinta adhesiva. Después agrupar todas las cajas hasta que tengan forma de chimenea y pegarlas para que no se muevan. Poner el panel debajo de la caja horizontal. Se puede pegar con cinta adhesiva para que sea más estable.